



PELVI.LOC® PL-RR - XS - S - M - L - XL



Pour utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire la présente notice de montage et d'utilisation avant la première utilisation et la respecter



Domaine d'application

La sangle pour cou-de-pied **PELVI.LOC®** PL-RR est destinée aux personnes à mobilité réduite, notamment pour le positionnement du pied dans les coques et sur le repose-pieds du fauteuil roulant et pour empêcher de glisser vers l'avant.

Groupe de patients ciblé :

- Enfants, adolescents et adultes
- Unisexe

Contrôle à réception

Déballer complètement le produit et vérifier que l'envoi est complet et n'a pas été endommagé lors du transport. Si vous constatez, contre toute attente, que l'envoi présente un défaut :

1. Formuler une réclamation immédiatement auprès du transporteur
2. Consigner le dommage / défaut par écrit
3. Nous informer immédiatement ou votre revendeur

Contenu de la livraison

- 1) 1 x sangle pour cou-de-pied **PELVI.LOC®** PL-RR -XS, -S, -M, -L, XL pré-assemblée (paire)
- 2) 1 x kit de montage pour les cale-pieds
- 3) 1 x fiche d'informations sur le téléchargement en ligne de la notice de montage et d'utilisation

Combinaison de dispositifs médicaux

Convient pour les instruments prévus pour l'emploi de sangles pour cou-de-pied

Montage



Le montage doit être réalisé par une personne possédant des compétences techniques

1. Positionner les coussinets (a) respectivement dans la zone des cou-de-pied. La languette crantée (b) est fixée sur le repose-pied à l'aide du kit de montage.
2. Régler la distance du coussinet à l'aide du kit de montage (d).
3. La sangle pour cou-de-pied est tendue en actionnant les boucles à cliquet (e).
4. La sangle pour cou-de-pied est desserrée en pressant le bouton (f).
5. Tendre la languette crantée (b) de sorte que le pied soit appuyé sur le repose-pieds
6. En cas de besoin, les extrémités de la languette crantée peuvent être coupées à longueur en demi-cercle. Le cas échéant, ébavurer les extrémités coupées de la languette crantée - Risque de blessures !
7. S'assurer que la languette crantée est bien positionnée et bloquée aux deux extrémités !
8. S'assurer que la languette crantée est bien positionnée et bloquée aux deux extrémités !



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

Malgré leur construction robuste, les composants tels que le kit de montage, les languettes crantées et les coussinets sont soumis à une certaine usure. Par conséquent, il est recommandé de contrôler minutieusement le **PELVI.LOC**[®] tous les 3 mois. Dans ce contexte, il convient également de s'assurer que les raccords rivetés et vissés sont bien serrés !

- Avant l'utilisation, s'assurer que le produit est dans un état adapté et qu'il est fermement installé - Risque d'accident !
- Ne pas réparer ou coller et réutiliser des composants endommagés, comme une sangle, une languette crantée (b) ou un coussinet (a) - Risque d'accident !
- Ne pas soulever le fauteuil roulant par le **PELVI.LOC**[®] - Risque d'accident !

Limites d'utilisation / Effets secondaires indésirables

- Ne pas utiliser le **PELVI.LOC**[®] en présence de points de pression, de plaies ou d'autres blessures non cicatrisées dans la zone des coussinets - Risque de blessures !
- Ne pas utiliser le **PELVI.LOC**[®] en cas d'ostéoporose, d'ostéogénèse imparfaite ou de troubles circulatoires sévères - Risque de blessures !
- Après le nettoyage, s'assurer que le **PELVI.LOC**[®] fonctionne correctement !
- Un **PELVI.LOC**[®] endommagé doit être remplacé immédiatement - Risque d'accident !



Attention :

- Le **PELVI.LOC**[®] ne fait pas partie du système de retenue du fauteuil roulant et/ou de son occupant lors du transport dans un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite.
- Dans le cadre de la responsabilité du fait des produits, ni le fabricant, ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages ou des risques liés au produit ayant été occasionnés par des enfants non surveillés !

Application

1. Pour l'utilisation du **PELVI.LOC®**, les coussinets (a) sont placés sur le cou-de-pied



Attention : veiller à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le coussinet ! Vous éviterez ainsi des points de pression douloureux.

2. Guider ensuite la languette crantée (b) à travers le cliquet correspondant. Pour ce faire, actionner la boucle à cliquet (e) correspondante.
3. Tendre la languette crantée (b) de sorte que le pied soit appuyé sur le repose-pieds (contact léger)

Si un relâchement non souhaité du système de positionnement survient durant l'utilisation du **PELVI.LOC®**, il peut ainsi être corrigé par une nouvelle tension.

Pour ouvrir le PELVI.LOC®, actionner le loqueteau (f) et sortir la languette crantée.

- S'assurer que les coussinets ne se trouvent pas entre les rayons de la roue d'entraînement !

Nettoyage et désinfection

- Lavable en machine jusqu'à 40 degrés.
- Désinfection thermo-chimique possible en ajoutant de l'ELTRA 40 au cycle de lavage
- Ne pas essorer
- Ne pas sécher au sèche-linge

Entretien

Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement du **PELVI.LOC®**.

Réparations



Remplacer immédiatement le **PELVI.LOC®** en cas de défaut.

Élimination



- L'emballage du dispositif est recyclable.
- Les pièces métalliques peuvent être déposées dans des points de recyclage de métaux.
- Les pièces en plastique peuvent être déposées dans des points de recyclage de matières plastiques.
- L'élimination doit être effectuée conformément aux dispositions légales nationales concernées.
- Veuillez-vous renseigner auprès de votre municipalité / communauté de communes pour connaître les points de collecte locaux.

Caractéristiques techniques

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Taille des coussinets (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Longueur totale (cm) minimale	19	20	24	24	29
Longueur totale (cm) maximale	27	27	31	36	51
Languette crantée	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Boucle	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	<p>Le produit est sans latex </p> 
Taille des coussinets (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8	
Longueur totale (cm) minimale	20	24	
Longueur totale (cm) maximale	27	31	
Languette crantée	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350	
Boucle	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL	

Conditions de transport et de stockage

	<p>Plage de températures pour un stockage de longue durée : -10 °C à +40 °C.</p> <p>Les pics de température de courte durée, par ex. dans le cadre du transport, de -20 °C à +60 °C sont bien tolérés par les matériaux et n'impactent pas la sécurité et les performances du produit.</p>
	<p>Protéger de l'humidité pour le transport et le stockage</p>

Garantie

Nous accordons une garantie sur ce produit conformément aux dispositions légales. Elle couvre les vices matériels et les vices de fabrication. En sont exclus : les pièces d'usure et les pièces / modules soumis à une usure normale, ainsi que les dommages résultant d'une sollicitation excessive, d'une « utilisation non-conforme », d'un exercice de la force ou d'une modification / d'un entretien non autorisé(e). Dans un cas relevant de la garantie, veuillez-vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Pour des raisons de responsabilité du fait des produits, les réparations, ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien, doivent exclusivement être réalisés par des revendeurs agréés utilisant des pièces de rechange d'origine.



Fabricant :

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Téléphone : +49 (08373) 987269

Fax : +49 (08373) 987276

E-mail : info@a2j-intl.com

Internet : www.a2j-intl.com



Ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (Medical Device Regulation, MDR).

Version du 01.01.2025

Sous réserve de modifications techniques